



BEDIENUNGSANLEITUNG



Haartrockner HT96

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

1. Abnehmbare Konzentrationsdüse
2. Separate Kalttaste
3. Ein-/Ausschalter + Stufenschalter
4. Netzkabel
5. Lufteinlass
6. Diffusor

TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 1600W
- Speisespannung: 230V ~ 50Hz

GERÄTEGEBRAUCH

Der Haartrockner ist zum Trocknen von Haaren bestimmt. Vor dem Anschließen ans Stromnetz ist sich zu vergewissern, ob der Schalter **(3)** auf Position „0“ eingestellt ist. Nach dem Anschließen ans Stromnetz, dessen Stromart und Netzspannung mit den Angaben vom Typenschild am Gerät übereinstimmen, das Gerät mit dem Schalter **(3)** einschalten.

- 0 - Haartrockner ausgeschaltet
- 1 - mittlere Temperatur für leicht feuchte oder lichte Haaren
- 2 - höhere Temperatur für schnelles Trocknen oder dicke Haaren

Der Haartrockner ist mit einem Diffusor **(6)** für mehr Volumen ausgestattet. Drücken der Kaltluft-Taste ("Cool") **(2)** verursacht, dass die Warm-/Heißluftzufuhr unterbrochen wird.

REINIGUNG UND KONSERVIERUNG

- Das Gerät vor der Reinigung vom Strom abschalten und warten bis es vollständig abgekühlt ist.
- Das Gerät niemals ins Wasser legen.
- Das Gehäuse und das Netzkabel können mit einem weichen feuchten oder trockenen Tuch gewischt werden.
- Verunreinigungen der Luftein- und -auslassöffnungen mit einer kleinen Bürste reinigen.

